



## Packanleitung / Faltschema für Gerüstbehälter

### Schritt 1

Demontieren Sie das Gerüst  
und legen Sie dieses  
In die Packtasche.



### Schritt 2

Breiten Sie den Behälter aus  
und schlagen Sie diesen  
jeweils gegenüber  
seitengleich nach innen ein.



### Schritt 3

Rollen Sie den Behälter  
von einer Seite her auf.



Schritt 4



Legen Sie den aufgerollten Behälter in die Packtasche auf das Gerüst und verschließen diese mittels der Steckverschlüsse.



Ein Steckschlüssel für den Zusammenbau des Gerüsts und eine Ersatzschneidschraube befinden sich in der Sichttasche an der Packtasche.